

Перед началом работы нужно войти в кассовый режим

- включите кассовый аппарат → ИТ → ИТ (на дисплее КАССОВЫЙ РЕЖИМ) → ИТ (ввести пароль кассира (по умолчанию 1)) → ИТ (если смена закрыта - на дисплее отобразится ОТКРЫТЬ СМЕНУ) → 3 (на дисплее ПРИХОД). Можно пробивать чеки

Печать чеков по свободной цене

Простой чек

- наберите сумму чека → ПИ → ИТ

Чек с подсчётом сдачи

- наберите сумму чека → ПИ → введите сумму, которую дал покупатель → ИТ

Чек с расчетом стоимости по количеству и цене

- X → введите количество товара → X → введите цену товара → ПИ → ИТ

Безналичный расчёт

- наберите сумму чека → ПИ → ПИ → 00 → ИТ → ИТ

Отправка чека по СМС (Нужна поддержка оператора и подпись клиента на разрешение рассылки)

- наберите сумму чека → ПИ → ПИ → 00 → + → ИТ → введите номер телефона → ИТ → ИТ

Пробитие чека с выделяемыми или начисляемыми налогами

наберите сумму чека → • → • → введите номер налога → ПИ → ИТ

Печать чеков из базы товаров и услуг

Простой чек

- КОД → введите код товара → ПИ → введите цену товара → ПИ → ИТ

Чек с подсчётом сдачи

- КОД → введите код товара → ПИ → введите цену товара → ПИ → введите сумму, которую дал покупатель → ИТ

Чек с расчетом стоимости по количеству и цене

- X → введите количество товара → X → КОД → введите код товара → ПИ → введите цену товара → ПИ → ИТ

Безналичный расчёт

- КОД → введите код товара → ПИ → введите цену товара → ПИ → ПИ → 00 → ИТ → ИТ

Отправка чека по СМС (Нужна поддержка оператора и подпись клиента на разрешение рассылки)

- КОД → введите код товара → ПИ → введите цену товара → ПИ → ПИ → 00 → + → ИТ → введите номер телефона → ИТ → ИТ

Пробитие чека с выделяемыми или начисляемыми налогами

- КОД → введите код товара → ПИ → введите цену товара → • → • → введите номер налога → ПИ → ИТ

Введение процентной скидки или надбавки

- введите цену товара → ПИ → + (надбавка) или – (скидка) соответственно → введите % → • → • → ИТ

Возврат чека

Простой чек

- ВЗ → + (выбор нужной операции) → ИТ → сумма возврата → ПИ → ИТ

Безналичный расчёт

- ВЗ → + (выбор нужной операции) → ИТ → сумма возврата → ПИ → ПИ → 00 → ИТ → ИТ

Простой чек с товаром из базы

- ВЗ → + (выбор нужной операции) → ИТ → КОД → введите код товара → ПИ → введите цену товара → ПИ → ИТ

Безналичный расчёт с товаром из базы

- ВЗ → + (выбор нужной операции) → ИТ → КОД → введите код товара → ПИ → введите цену товара → ПИ → ПИ → 00 → ИТ → ИТ

Аннуляция чека

Производится при открытом чеке, до нажатия ИТ

- РЕЖ → ИТ → ИТ → ИТ

Внесение денег в кассу

- + → сумма внесения → ИТ

Выплата из кассы

- – → сумма выплаты → ИТ

Итоги смены (снятие X-отчёта)

Отчёт отражает общую сумму выручки с момента последнего закрытия смены

- нажимать РЕЖ, пока на дисплее не загорится НЕФИСК.ОТЧЕТЫ → ИТ (ввести пароль администратора (по умолчанию 22)) → ИТ

Закрытие смены (снятие Z-отчёта)

- нажимать РЕЖ, пока на дисплее не загорится ОТЧЁТЫ ФН → ИТ (ввести пароль администратора (по умолчанию 22)) → ИТ (на дисплее ЗАКРЫТЬ СМЕНУ, если нужно используйте + и – для выбора этого пункта) → ИТ

Чек коррекции

Осуществляется в кассовом режиме при закрытом чеке. Нужно для исправления неправильно пробитого чека.

ВЗ → используя + и – выбрать КОРРЕКЦИЯ → ИТ → используя + и – выбрать ПРИХОД или РАСХОД → ИТ → введите сумму → ПИ → ИТ